真空魯圧力IH炊飯ジャー保証書

持込修理

NP-NT

取扱説明書、本体表示などの注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理いたします。製品と本書を ご持参のうえ、お買い上げの販売店にお申しつけください。製品のある場所での出張修理や製品輸送の場合は、出張料や輸送料 などの実費を申し受けます。

型名	NP-NT10/NP-NT18	修理メモ
● お名前	2	
お名前 客 ご住所 ¹		
●お買い上げ	日 ●販売店名·住所	
年 月	日	
保証期間お買い上げ日	מא	
本体15	Ę	
なべフッ素加i 3年		

●印欄に記入のない場合は無効となりますから、必ずご確認ください。

なべを交換される場合は右記の部品番号をご連絡ください。[なべ(1.0Lサイズ)B324-6B·なべ(1.8Lサイズ)B325-6B]

- 1. ご転居、ご贈答などで、お買い上げ販売店にお申しつけできない場合は、弊社のお客様ご相談窓口にお申しつけください。
- 2. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
- (イ)使用上の誤り、および改造や不当な修理による故障および損傷。
- (ロ)お買い上げ後の輸送・移動・落下などによる故障および損傷。
- (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、および公害、塩害、ガス害(硫化ガスなど)、異常電圧、指定外の使用電源(電圧、 周波数) などによる故障および損傷。
- (二)一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車輌、船舶へのとう載)に使用された場合の故障および損傷。
- (ホ)本書のご提示がない場合。
- (へ)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書きかえられた場合。
- (ト)消耗部品の交換。
- (チ)下記の使い方をした場合のなべ内面フッ素加工のふくれ、はがれなど
 - ・食器洗いのため、スプーンや食器などかたいものを入れたり、洗ったりした場合。
 - なべのお手入れに、たわしやみがき粉などを使った場合。
 - ・なべの中で酢を使った場合。
 - ・お買い上げ後の落下や輸送などで生じたへこみ
 - ・その他取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載事項にそわない使い方をした場合。
- 3. 本書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan.

- 4. 本書は盗難・火災などの不可抗力以外で紛失された場合は、再発行いたしませんので大切に保存してください。
- ●お客様にご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただ く場合がございますので、ご了承ください。
- ●この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を 発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にお問い合わせく ださい。

象印マホービン株式会社

〒530-8511 大阪市北区天満1丁目20番5号 ☎(06)6356-2451

圧力炊飯するため PSCマーク・SGマーク取得



PSCマーク

経済産業省が定めた「消費生活用製品 安全法 | の家庭用の圧力なべ及び圧力 がまの安全基準に適合していることを 示します。



SGマーク

製品安全協会が定めた認定基準に合格 したことを示し、万一製品の欠陥によ る人身事故が生じた場合、賠償措置が とられます。



極め炊き

型 NP-NT10型 I.OLサイズ 名 NP-NT18 型 [1.8Lサイズ]

取扱説明書・お料理ノート

●圧力IH炊飯ジャーは内部が高圧になるため、 取り扱いを誤ると危険ですので、この取扱 説明書をお読みになり、正しくお使いくだ さい。



- ●このたびは、お買い上げいただき、まことにありがとう ございました。
- ●お読みになったあとは、大切に保存してください。

保証書つき

家庭用

もくじ

お使いになるまえに

安全上のご注意2
玄米活性のお話5
おいしく炊いて・おいしく保温5
各部のなまえと扱い方6

使い方

ご飯の炊き方
基本的な炊き方8
無洗米選択10
いろいろなご飯を炊く11
低め保温 高め保温13
保温見張り番について13
タイマー予約炊飯14
あったか再加熱15
時刻の合わせ方16
報知音の種類と切りかえ方16

ケーキの作り方………………17

お料理ノート

胚牙精术のご販 麦混せご販18
五目ご飯18
山菜おこわ 七草がゆ19
玄米の炊きこみご飯19
スポンジケーキ チーズケーキ20

お手入れ

お手入	、れ·······	2
部品・	消耗品	2!

困ったときに

故障かなと思ったとき	26
こんな表示をしたとき	29
アフターサービス	30
お客様ご相談窓口	30
仕様	31
保証書	·裏表紙

安全上のご注意 必ずお守りください

- ここに表した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- ●いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。



益≰

・
取り扱いを誤った場合、死亡または重傷*1を **一** 負うことが、想定される内容を表します。



取り扱いを誤った場合、傷害*2または物的損 害※3の発生が、想定される内容を表します。

- ※1 重傷とは、失明・けが・やけど(高温・低温)・感電・骨 折・中毒などで、後遺症が残るものおよび治療に入 院・長期の通院を要するものをさします。
- ※2 傷害とは、治療に入院・長期の通院を要さないけが・ やけど・感電などをさします。
- ※3物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットなどに かかわる拡大損害をさします。



△ 記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。 具体的な注意内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



○ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。 具体的な禁止内容は図の中や近くに文章や絵で表します。



配号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。 具体的な指示内容は図の中や近くに文章や絵で表します。

圧力炊飯を安全にするために 炊飯中に圧力がかかるため取り扱いを誤ると危険です。

内容物がふき出して、やけど・けがをする恐れがあります。



取扱説明書・お料理ノートに記載の炊飯・保温・ケーキメニュー以外の用途に使わない

蒸気経路が詰まり、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開く恐れがあります。

- 分量の増えるねりもの(はんぺんなど)や煮豆などの豆類を主に使う料理
- 急激に泡の出る重そうなどを使う料理
- のり状になるカレーやシチューのルーなどの料理
- 多量の油を入れる料理
- ジャムなどの泡立つ料理
- 食材をポリ袋などに入れて加熱する料理
- クッキングシートなどの落としぶたを入れた料理や蒸し物
- 目詰まりしやすいアマランサスなどの雑穀を混ぜた炊飯や豆類を混ぜた炊飯(グリーンピースご飯や赤飯)
- 「七草がゆ」などの青菜入りのおかゆは最初から青菜を入れて炊かない

圧力炊飯中は絶対に外ぶたを開けたり移動させない



圧力炊飯まえに、フックの周囲・フックの受け部・本体と外ぶたの間・内ぶたパッキン・圧力 調整装置・安全弁・蒸気口の周囲にご飯粒や米粒などの異物がないことを確認し、外ぶたは 「カチッ」と音がするまで確実に閉める フックの受け部・

●ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に 閉まらず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気が もれたり、外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れ があります。また、安全のため炊飯を受けつけない ことがあります。

●ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが開かな E力調整装置・ くなることがあります。

炊飯の途中に外ぶたを開ける場合は、操作部 の圧力表示が消えているのを確認してから、 外ぶたを開ける



●お買い上げの製品と本書に記載したイラストは異なることがあります。



改造はしない。また、修理技術者以外の人は分解したり修理をしない

火災・感電・けがの原因になります。修理はお買い上げの販売店または弊社のお客様ご相談窓口にご相談ください。



蒸気口に手を触れない

やけどをすることがあります。

特に乳幼児にはさわらせないようご注意ください。



ぬれた手で差込みプラグを抜き差ししない 感電・けがをすることがあります。



水につけたり、水をかけたりしない ショート・感電の恐れがあります。 本体内部にも水を入れない



コードや差込みプラグが傷んでいたり、コンセントの 差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因になります。

コードを傷つけない

無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、高温部に近づけたり、重いものを のせたり、挟み込んだり、加工したりするとコードが破損し、火災・感電の原因になります。



コンセント

排気口

交流100V以外では使用しない 火災·感電の原因になります。

差込みプラグに蒸気を当てない

コンセントに差した差込みプラグに蒸気を当てるとショート・発火の原因になります。 スライド式テーブルでは差込みプラグに蒸気が当たらない位置でお使いください。

吸・排気口やすき間にピンや針金および金属物などの 異物を入れない

感電・異常動作してけがをすることがあります。

子供だけで使わせたり幼児の手の届くところで使わない

やけど・感電・けがをする恐れがあります。



差込みプラグはコンセントの奥までしっかり差し込む 感電・ショート・発煙・発火の原因になります。

吸気口

定格15A以上のコンセントを単独で使う

他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

差込みプラグの刃(プラグの先端)および刃の根元にほこりが付着している場合は、よくふく 火災の原因になります。

異常・故障時には直ちに使用を中止する そのまま使用すると発煙・発火・感電・けがに至る恐れがあります。

- **〈異常・故障例〉** ◆ 差込みプラグ・コードが異常に熱くなる
 - コードに傷がついたり、触れると通電したりしなかったりする
 - 本体が変形したり、異常に熱い
 - 本体から煙が出たり、焦げくさいにおいがする
 - 本体の一部が割れたり、ゆるみやがたつきがある
 - 炊飯中、底部のファンが回っていない など

このような場合は、すぐに差込みプラグを抜いて、販売店に必ず点検・修理を依頼する

安全上のご注意 つづき

企注意



使用中や使用直後は、高温部に触れない また外ぶたを開けるときの 蒸気、ご飯をほぐすときに

は手がなべなどに当たらないように注意する

やけどの原因になります。



本体を持ち運ぶときは、プッシュボタンに 触れない プッシュボタン

外ぶたが開いて、けが・やけどをする ことがあります。

特に内ぶたセット、なべなどの金属部






水のかかるところや、火気の近くでは使用 しない 感電・漏電・変形の原因になります。

専用なべ以外は使用しない

なべが過熱したり、異常動作の原因になります。

壁や家具の近くで使わない。キッチン用収納棚などで使うときは、中に蒸気がこもらないようにする

蒸気または熱で壁や家具を傷め、変色・変形の原因になります。



荷重強度が不足しているスライド式テーブ ルでは使わない

スライド式テーブルが破損して炊飯ジャーが落下し、けが、 やけどの原因になります。

荷重強度は、1.0Lタイプで15kg以上、1.8Lタイプで20kg以上のものをお使いください。



使用時以外は、差込みプラグをコンセントから抜く

けが、やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因になります。



お手入れは冷めてから行う

高温部に触れ、やけどの恐れがあります。

差込みプラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の差込みプラグを持って引き抜く

感電・ショートして発火することがあります。

コードを巻き取るときは差込みプラグを持って 行う

差込みプラグが当たって、けがをすることがあります。

心臓用ペースメーカーなどをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよくご相談ください

本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。

お願い


磁気に弱いものを近づけない

テレビ・ラジオ・インターホン・無線機・電話などは、雑音の 入る恐れがあります。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カ セットテープなどは、記憶が消える恐れがあります。

本体(特に蒸気口)には、ふきんなどをかけない 本体や外ぶたなどの変形・変色の原因になります。

なべの3分の2(なべに表示しているMAXの線) 以上に水を入れて炊飯

しない



なべに傷をつけたり変形させない

うまく炊けない原因になります。

本体庫内やなべにご飯粒や米粒などの異物が ついたまま使用しない

うまく炊けない原因になります。

空だきをしない 故障の原因になります。

水をかけたり水分を含んだものの上に置かない 感電・故障の原因になります。

IHクッキングヒーターの上で使わない 故障の原因になります。

直射日光が当たる所で使わない

変色の恐れがあります。

他の電気機器に蒸気が当たる場所では使用しない

蒸気により、電気機器の火災・故障・変色・変形の原因になります。

吸・排気口をふさぐような場所(じゅうたん・ビニール袋・アルミ箔などの上)で使用しない

故障の原因になります。

玄米活性のお話

●この製品では玄米を炊くことができます。また、玄米を活性化させ栄養価を高める炊き方として「玄米活性 | メニューが選べます。

玄米活性メニュー

「玄米活性」メニューを選んで玄米を炊飯すると、まず玄米を活性化させる工程に入り、その後、自動的に通常の玄米 炊飯工程に移ります。

玄米を活性化させる工程では、なべ内の温度を約40℃で2時間維持しますので炊き上がりまで約3時間10分~3時間20分ぐらいかかります。玄米が活性化することにより栄養素の一つである※ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)の量が元の玄米の約1.5倍に増加します。また、通常の玄米炊飯に比べてやわらかく食べやすくなります。

※ギャバとは・・ギャバ(ガンマーアミノ酪酸)はアミノ酸の一種で血圧を下げたり、神経を鎮める効果があるといわれています。

おいしく炊いて・おいしく保温

おいしく炊く

●米を正しく計る

必ず付属の計量カップすりきりで計ります。計量米びつや市販のカップ(200mL)では、差が出ます。

●手早く洗う 洗う際には水をためるボウルを用意する

①**すすぐ**…最初はたっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに 捨てる(2回繰り返す)

②洗う……米を30回かき混ぜるようにして洗い、その後たっぷりの水で大きくかき混ぜ、水はすぐに捨てる

これを1セットとして3~5セット繰り返す ③すすぐ…最後にたっぷりの水で2回すすぐ

●正しく水加減をする


米の種類	軟質米·胚芽精米	新米	古米·硬質米
水加減	水位目盛どおり	水位目盛より 少なめ	水位目盛より 少し多め <i>)</i>

※「水位目盛より少し多め」で炊くときは、ふきこぼれ防止のため、 ややもちもち。メニューで炊いてください。

●アルカリ度の強い水を使わない

黄変したり、べたついたご飯になります。






●上の水位日盈は I.UL

おいしく保温

- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能を使う
- 差込みプラグを抜いた状態、または、保温を取り消した状態で保温機能を使わずになべの中でご飯を 保存するといやなにおいの原因になります。
- ●ご飯の乾燥・いやなにおい・変色を防ぐために、このような保温はしない
 - ご飯のつぎたし
- 冷めたご飯からの保温
- ●炊きこみ・おこわなどの具や調味料を加えて炊いたご飯
- コロッケ・みそ汁などご飯以外のもの
- ●24時間(「高め保温」では12時間)以上
- しゃもじを入れたまま
- ●少量のご飯は、なべ中央に盛る




各部のなまえと扱い方



付属品 しゃもじ しゃもじ受け 計量カップ 白米用(180mL) 無洗米専用(171mL)

操作部

- ●キーは確実に押してください。
- ●報知音の変化や、「炊飯/再加熱」キー、「とりけし」キー中央の(●、━)は、目の不自由な方へ配慮したものです。



なべを傷めないために

なべのフッ素被膜は傷がつくと、はがれる原因になりますので、ていねいなお取り扱いをお願いします。 フッ素被膜を傷めないために次のことをお守りください。

〈準備のとき〉

- 米に混じっている異物 (石など)を取り除いてから米を洗う
- 泡立て器などで洗米しない
- 炊飯ジャー以外では使わない

〈炊き上がったとき〉

- なべで酢を混ぜない(すしめしなど)
- 金属製のおたまは使わない(おかゆなど)
- たたいたりしない(よそうときなど)

〈お手入れのとき〉

- ■スプーンや食器類を入れない
- 調味料を使った場合は、すぐに洗う
- スポンジなどの柔らかいもので洗う
- シンナー・ベンジン・みがき粉・たわし類 (ナイロン・金属製など)・漂白剤などを使わない

なべのフッ素被膜は使用により消耗します。

- ●色むらができたり、はがれることがありますが、性能や衛生上の支障はありません。人体への影響(害)はなく、炊飯・保温をするうえで問題なくで使用いただけます。
- ●フッ素被膜のはがれが気になるときや、なべが変形したときは、購入できます。 → P.25



 \overline{b}

ご飯の炊き方


基本的な炊き方

初めてお使いになるときは、なべ・内ぶたセット・蒸気ロセット・付属品を 洗ってください。 →P.21

炊飯まえに確認する

右図の各部にご飯粉や米粉などの異物が付着して いるときはお手入れをしてください。 →P.22

●ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉ま らず、炊飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、 外ぶたが開いて内容物がふき出す恐れがあります。また、 安全のため炊飯を受けつけないことがあります。



付属の計量カップで米を計る

米の計量は、付属の計量カップを用い、すりきりで計ります。

●目詰まりしやすいアマランサスなど の雑穀を混ぜた炊飯や、豆類を混 ぜた炊飯(グリーンピースご飯や赤飯) はしないでください。圧力調整装置・ 安全弁を詰まらせることがあり危 険です。



白米·玄米·発芽玄米 →「白米用」の計量カップで (180mL)

無洗米を炊く場合



「無洗米専用」の計量カップで(171mL)

米を洗って、水加減をする

米の洗い方 →P.5「おいしく炊く/手早く洗う」参照

平らな台の上で、炊きたいメニューの目盛に合わせて 水を入れてください。 →**P.11** 米を平らにならします。 水の量は、米のカップ数に合わせてください。

●水にひたさなくてもすぐに炊けます。ひたしておくと、 少しやわらかめに炊き上がります。

無洗米を炊く場合

無洗米のひと粒ひと粒が水になじむ ように2~3回やさしくかき混ぜて から、水加減をする

水位目盛は、白米の場合と同じです。

●無洗米は、精米製法などにより米の表面 にデンプン質が多く残っている場合があり ます。米のデンプン質で、水が白くにごっ ていると焦げ・ふきこぼれ・炊き上がりが 悪くなる原因になります。白くにごるときは、 1~2度水を入れかえてすすぎます。

なべを本体に入れて、内ぶたセットと蒸気ロセットを取りつけ、 外ぶたを閉め、差込みプラグを差し込む


なべ外側や本体庫内の水分や異物をふき取り、なべを本体に入れます。

●外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。


(メニュー)を押して、メニューを選ぶ

キーを押すごとに、表示部の「▲」の位置が「ふつう」→ 「ややもちもち」→「もちもち」→「しゃっきり」→「やや しゃっきり」の順に点滅しながら移動します。

●表示部の中では「ややしゃっきり」と「ややもちもち」 は「・」で表しています。



さらに押すごとに、「熟成炊き」→「白米急速」→「炊 きこみ | → 「すしめし/おこわ | → 「おかゆ | → 「玄米 | →「玄米活性 | →「蒸気セーブ」→「ふつうおこげ | → 「炊きこみおこげ | → 「ケーキ | の順に点滅しなが ら移動します。



無洗米を炊く場合

無洗米を押し、表示部に無洗米 が表示されたら、(メニュー)を押し てメニューを選ぶ

- ●無洗米選択中に「玄米 |・「玄米活性 |・ 「ケーキ」は選べません。
- →P.10「無洗米選択 | 参照

- ●キーを押し続けると、早送りができます。 「ふつう」に戻ると止まります。
- 「白米(しゃっきり・ややしゃっきり・ふつう・ややも ちもち・もちもち)」・「熟成炊き」・「玄米」・「玄米 活性」・「蒸気セーブ」・「ふつうおこげ」は、一度選 んで炊飯すると、次に選び直して炊飯するまで記 憶されます。
- 「ケーキ」の作り方はP.17をご参照ください。

白米のもちもち度

●白米のもちもち度(白米を炊くとき の粘りと弾力の程度)を次の5段階 で炊きわけることができます。

しゃっきり ややしゃっきり ふつう ややもちもち もちもち

もちもち度弱め 🔷


▶ もちもち度強め

●「白米急速」は白米のもちもち度の選択はできません。



炊飯/再加熱ランプが点灯し、炊飯開始のメロディー(ブザー)が鳴ります。 むらしになると、炊き上がりまでの残り時間(分)を表示します。

- ●ご飯粒や米粒などの異物があると外ぶたが完全に閉まらず、炊 飯中に外ぶたと本体の間から蒸気がもれたり、外ぶたが開いて 内容物がふき出す恐れがあります。また、安全のため炊飯を受 けつけないことがあります。
- ●外ぶた閉め忘れ報知音が「ピッピッ」×2回鳴ることがありますが、 故障ではありません。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっく りと確実に閉めてください。
- ●保温ランプが消えているか確認して「炊飯/再加熱」キーを押し てください。保温ランプが点灯していると「再加熱」に入ります。 →P.15



ご飯の炊き方っづき


炊き上がりのメロディー(ブザー)が鳴り、保温に切りかわったら すぐにご飯をほぐす

蒸気が出ないことや圧力の表示が消えていることを 確認してから外ぶたを開けてください。

炊き上がると自動的に保温に移り、低め保温ランプが点灯し、 1時間(h)単位で保温経過時間を表示します。

すぐにほぐして余分な水分を逃がすことで、ご飯のかたまり・ べたつきをおさえます。

- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。
- ●保温を取り消して、再び保温にすると「Oh」の表示に戻ります。
- ●ご飯ほぐし忘れ報知音が「ピッピッ」×2回鳴ることがますが、故障 ではありません。ご飯をほぐして、外ぶたを閉めてください。
- ●炊飯終了時の報知音は他の報知のしかたに切りかえることがで きます。また、外ぶた閉め忘れ・ご飯ほぐし忘れ報知音はサイレン トに切りかえることができます。 → P.16



使用後は



を押し、差込みプラグを抜く

お願い

蒸気が出ないことや圧力の表示が消えていることを確認してから外ぶたを開けてください。

- ●炊飯途中で外ぶたを開けたり、炊飯を止める場合、「とりけし」キーを1秒以上押します。蒸気口から 蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
- ●匠力の表示が消えたあとでも、プッシュボタンが重く感じたら無理に外ぶたを開けず、冷ましてから 開けてください。内容物がふき出して、やけどの恐れがあります。
- ●圧力をかけているメニューでは、炊飯開始から約10分で圧力がかかります。圧力がかかり始めてか ら保温になるまでは、安全のため外ぶたを開けないでください。

お知らせ

- ●炊飯の状態により、炊き上がったご飯の底面がうすく焦げることがあります。
- ●米をつつみこんで炊くために、ご飯の中央部がややくぼむことがあります。
- ●連続して炊くときは、本体や外ぶたを人肌程度に冷ましてください。熱いとうまく炊けません。

無洗米選択のしかた


無洗米 を押し、表示部に 無洗米 を表示させる

●「玄米」・「玄米活性」・「ケーキ」 が選択されている状態で「無 洗米」キーを押すと、メニュー は「ふつう」へ移ります。



無洗米選択の解除

無洗米 を押し、表示部の 無洗米 を消す



無洗米選択の解除を完了

・「メニュ

設定されているメニュ

ュ

白米 白米/無洗米 もちもち 熟成炊き

いろいろなご飯を炊く

白米/無洗米

白米/無洗米

白米/無洗米

白米/無洗米

メニュー

白米

しゃっきり

ややしゃっきり

白米

ふつう

白米

ややもちもち

白米急速

炊きこみ

すしめし

蒸気セーブ

ふつうおこげ

炊きこみおこげ

白米/無洗米 白米/無洗米

白米/無洗米

白米/無洗米

熟成炊き 白米急速

白米

しゃっきり

白米

ややしゃっきり

白米

ふつう

白米

ややもちもち

白米

もちもち

炊きごみ

白米 1.8L:2~6

選択メニュー 水位目盛 炊飯容量(カップ数)

白米

1.0L: 1~5.5 すしめし **1.8L**: 1~10

1.8L:2~8

1.0L: 1~5.5

1.8L: 1~10

1.0L: 0.5~5.5

1.8L: 1~10

1.0L: 0.5~4

1.8L:2~6

 $1.0L:0.5\sim5.5$

1.8L: 1~10

1.0L: 0.5~4

おこわ 1.0L: 1~4 もち米・ もち米と白米 おこわ すしめし/おこわ 白米/無洗米 を混ぜた場合 1.8L:2~6 は少し多め)

すしめし/おこわ

1.0L: 0.5~1.5 おかゆ 白米/無洗米 おかゆ おかゆ

1.8L: 0.5~2.5 **1.0L**: 1~4 玄米 玄米 玄米

玄米活性 玄米活性 玄米

白米/無洗米

白米/無洗米 蒸気セーブ 白米/無洗米 ふつうおこけ

白米 炊きこみおこげ 白米

玄米

蒸気セーブ

飯に炊き上げます。 「ふつう」よりもやや低めの圧力で炊 き、やや粘り少なめ、弾力おさえめの

ご飯に炊き上げます。

●無洗米をお使いの場合はP.8、P.9「無洗米を炊く場合」参照 ●無洗米の計量は、「無洗米専用」の計量カップをご使用ください。

> ●この製品の標準のもちもち度に炊き 上げます。

アドバイス

◆ 粘り少なめで、しゃっきりとしたご

- 「ふつう」 よりもやや高めの圧力で粘り・ 弾力を引き出して炊き上げます。
- 5つのもちもち度の中で最も高い圧力で 炊きます。「ややもちもち」に比べ、より 強い粘りや弾力のあるご飯に炊き上げます。
- じっくりと時間をかけて米の旨みを ひきだすメニューです。
- 白米を早く炊きたいときに選びます。 少しかために炊き上がります。
- ◆ 具は米の質量(重さ)の30~50%が 適量です。 具は小さめに切り、米の上にのせて米
- と混ぜずに炊きます。 • 調味料はだし汁や水などで薄めて米 に加え、水加減したあと、なべの底か らよく混ぜます。薄めなかったり、よく 混ぜないと焦げがきつくなったり、う

具は水加減をしたあと、米の上にの

まく炊けないことがあります。

- 調味料はだし汁や水などで薄めて米 に加え、水加減したあと、なべの底か らよく混ぜます。
- 具は米の質量(重さ)の30~50% が適量です。
- 具は小さめに切り、米の上にのせて 米と混ぜずに炊きます。 煮えにくい具は、やや少なめにしてく
- 青菜類は、あらかじめゆでるなどし、
- 必ず炊き上がってから加えます。 玄米·分づき米は炊けません。
- 白米を混ぜて炊飯するとふきこぼれ たり、うまく炊けないことがあります ので、おすすめできません。
- 玄米を活性化させ栄養価を高める メニューです。**→P.5** 蒸気量をおさえるメニューです。

少しかために炊き上がります。

- おこげの香ばしさを楽しむメニューです。 炊きたてがおすすめです。
- (冷めるとおこげ部分がかたくなります。)
- おこげ部分がほぐしづらかったり、食感が かたくて食べづらいと感じることがあります。
- ◆ 少量の場合、おこげがつきにくいこと があります。

無洗米選択を完了

ご飯の炊き方 つづき

₹ (0)	その他	米	選択メニュー	水位目盛	炊飯容量(カップ数)	アドバイス
その他●選択メニ		発芽玄米・	白米		1. 0L : 0.5~4	タイマー予約炊飯および30分以上ひたしての炊飯はしないでください。発芽玄米の種類によっては、ふきこぼれたり、うまく炊けないことがあります。
●選択メニュー欄にあるメニューで炊飯できます	発芽玄米	白米/無洗米	ややもちもち	白米	1.8L : 2∼8	発芽玄米機を使用して作った 発芽玄米をお使いになる場合 の炊き方は、発芽玄米機を販 売しているメーカーに直接問 い合わせてください。
ユーで炊飯で	分づき米 (3分づき)	3分づき米	玄米	玄米 (玄米の水位目盛 より少し少なめ)	1.0L: 1~4 1.8L: 2~8	銘柄や精米度によっては、ふき こぼれたり、うまく炊けない場 合があります。
こきます 。	分づき米 (5分・7分づき)	5分· 7分づき米	白米やもちもち	白米 (白米の水位目盛 より少し多め)	1.0L: 1~4 1.8L: 2~8	→ 水加減をしてください。

炊き上がりまでの時間の目やす・圧力をかけているメニュー

		圧力をかけて	普通の米		無洗米				
		いるメニュー	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ			
	しゃっきり			•	約50分~1時間		約55分~1時間5分		
	ややしゃっきり			•	約50分~1時間		約55分~1時間5分		
白米	ıζı	つ	う	•	約50分~	~1時間	約55分~	~ 1 時間5分	
	やや	もちも	55	•	約55分~1時間5分		約55分~1時間5分	約55分~1時間10分	
	も	ちも	ち	•	約55分~	~1時間5分	約55分~1時間10分		
熟	成	炊	き	•	約1時間20分~	~1時間30分	約1時間20分~1時間30分	約1時間20分~1時間35分	
白	米	急	速	•	約28~35分	約30~45分	約30~35分	約32~50分	
炊	き	Z	み	•	約1時間5分~1時間10分	約1時間10分~1時間15分	約1時間5分~1時間10分	約1時間10分~1時間15分	
す	U	め	U		約1時間~1時間5分		約1時間~1時間5分		
お	2	-	わ		約1時間~	~1時間10分	約1時間~1時間10分		
お	た)\	ゆ		約55分~1時間5分	約55分~1時間10分	約55分~1時間5分	約55分~1時間10分	
玄			米	•	約1時間~1時間10分	約1時間~1時間10分 約1時間5分~1時間15分			
玄	米	活	性	•	約3時間10分~3時間20分		_	_	
蒸泵	₹ t	₂ –	ブ	•	約1時間~1時間5分		約1時間~1時間5分		
ふつうおこげ		•	約1時間~1時間5分		約1時間~1時間5分				
炊き	こみ	ょおこ	げ	•	約1時間~1時間10分		約1時間	~1時間10分	
発	芽	玄	₭*	•	約1時間~	約1時間~1時間5分		約1時間~1時間10分	

- ●電圧100V·室温20°C·水温18°Cの場合。
- ●時間は炊飯をはじめてから保温になるまでの時間です。また電圧・室温・季節・水加減などによりかわります。
- ●炊きこみは、米に調味料をしっかり含ませおいしく炊き上げるため、炊き上がりまでの時間が長くかかります。(予熱の時間が約30分かかります。)
- ●「ケーキ | メニューは、圧力をかけていません。
- ※発芽玄米は、白米の「ややもちもち」メニューで炊いてください。

低め保温 高め保温 保温見張り番について


「保温選択」キーを押して、「低め保温」・「高め保温」を選ぶ

- ●「保温選択」キーを押すごとに「低め保温」・「高め保温」が切りかわります。
- ●工場出荷時は「低め保温」に設定されています。



低め保温 ・消費電力が少なく、省エネルギー・ご飯の劣化(乾燥・変色)が少ない

- ●24時間以上保温しないでください。
- ●次の場合、「保温選択」キーを押しても「低め保温」は選べません。 ブザーが鳴り、自動的に「高め保温」になります。



- 保温開始から12時間経過している場合
- 保温のとりけしや停電などで、なべの温度が低くなっている場合
- ●炊き上がりから24時間経過すると、自動的に「高め保温」に切りかわります。
- ●季節や住環境による室温、外ぶたの開閉、米の種類、洗米方法などにより、雑菌が繁殖しやすくなり、いやなにおいが発生する場合があります。においが気になる場合は、「高め保温」をお使いいただくと効果的です。

高め保温 ・少し高めの約70°Cで保温することにより、ご飯のにおいの発生を おさえる

- 「おこわ」・「発芽玄米」・「分づき米 (5分づき・7分づき)」を保温する場合は 「高め保温」にしてください。(い)やなにおいの発生をおさえます。)
- ●「高め保温」で保温した場合でも、長時間(12時間以上)保温すると、ご飯の劣化によるにおいが発生することがあります。
- ●「高め保温」を選択すると、温度調整のためのファンが回転します。



保温 ●低め ○高め

点灯

保温見張り番について

保温しているご飯のおいしさを保つため、以下の場合にブザーでお知らせします。

- ●炊き上がったあとすぐにご飯をほぐさなかった場合、約10分後、40分後、70分後「ピッピッ」×2回ブザーが鳴ります。 ご飯の余分な水分を逃がしご飯のべたつきを防ぐため、炊き上がり直後に外ぶたを開けご飯をほぐしてください。
- 保温中外ぶたが開いたままの場合、約5分後「ピッピッ」×2回およびその後3分おきに3回ブザーが鳴ります。 ご飯の温度が下がりすぎるのを防ぐため、外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。

ただし、このようなお知らせが不要な場合、報知音をサイレントに切りかえることができます。→ P.16

お知らせ

- ●「低め保温」と「高め保温」は、一度選んで保温すると、次に選び直して保温するまで記憶されます。 自動的に「高め保温」に移った場合は、記憶されません。
- ●保温中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの (▲) または (▼) を押してください。 もう一度 「時刻合わせ」キーを押すと、保温経過時間に戻ります。 保温経過時間の表示に戻さない場合は、次に炊飯しても表示しません。 切りかえは、保温中しかできません。
- ●なべの中でご飯を保存する場合は、必ず保温機能をお使いください。
- ●「ふつうおこげ」・「炊きこみおこげ」メニューはおこげの香ばしさを損なわないために、炊飯後は 保温せずに早めにお召し上がりください。
- 「ケーキ | メニューは保温できません。

タイマー予約炊飯

- ●タイマー予約のまえに、現在時刻が合っているか 確認してください。 → P.16
- ●食べたい時刻に自動的にご飯を炊き上げます。2つの予約時刻を「**予約1」と「予約2」**で記憶します。
- ●工場出荷時は「予約1」は6:00、「予約2」は18:00に設定されています。

予約時刻を設定する

(予約) を押して、「予約1」(または「予約2」)を選ぶ

「予約1」に設定されている時刻·炊飯/再加熱ランプが点滅します。

●もう一度押すと「**予約2」**に設定されている時刻を表示します。



を押して、メニューを選ぶ

- ●「白米急速」・「炊きこみ」・「炊きこみおこげ」・「ケーキ」のタイマー予約炊飯はできません。
- ●「おこわ」のタイマー予約炊飯はしないでください。

´▲ または 【▼」で、炊き上げたい 時刻に合わせる

炊き上げたい時刻 (例) 7:30



★キー:10分単位で進む | ▼ノキー:10分単位で戻る

- ●押し続けると10分単位で早送りができます。
- ●前回と同じ時刻で予約するときは、時刻合わせの必要はありません。



炊飯/再加熱ランプが消灯し、炊き上げたい時刻と予約ランプが点灯 メロディー(ブザー)が鳴ります。

- 「炊飯/再加熱」 キーを押さないと、タイマー予約は完了しません。
- ●外ぶた閉め忘れ報知音が「ピッピッ」×2回鳴ることがありますが、故障では ありません。外ぶたは「カチッ」と音がするまでゆっくりと確実に閉めてください。



タイマー予約炊飯のおすすめ時間


		普通	の米	無流	先米	
		1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	1.0Lサイズ	1.8Lサイズ	
	しゃっきり	1時間10分~13時間まで		1時間10分~13時間まで		
	ややしゃっきり	1時間5分~13時間まで	1時間10分~13時間まで	1時間5分~13時間まで	1時間10分~13時間まで	
白 米	ふつう	1時間10分~	-13時間まで	1時間10分~	-13時間まで	
	ややもちもち	1時間15分~	-13時間まで	1時間15分~	-13時間まで	
	もちもち	1時間15分~	-13時間まで	1時間15分~	-13時間まで	
熟	成 炊 き	1時間35分~13時間まで		1時間35分~13時間まで	1時間40分~13時間まで	
す	しめし	1時間10分~	·13時間まで	1時間10分~	-13時間まで	
お	かり	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	1時間10分~13時間まで	1時間15分~13時間まで	
玄	米	1時間15分~13時間まで	1時間20分~13時間まで	-	_	
玄 米 活 性		3時間30分~13時間まで	3時間35分~13時間まで	_		
蒸泵	気セーブ	1時間10分~	-13時間まで	1時間10分~13時間まで		
ふこ	つうおこげ	1時間10分~	·13時間まで	1時間10分~13時間まで		

- ●タイマー予約炊飯を取り消すときは、「とりけし」キーを押してください。
- ●予約中に現在時刻を知りたいときは、「時刻合わせ」キーの (▲) または (▼) を押してください。
- ●「おこわ」の具や調味料を加えた状態でのタイマー予約炊飯はしないでください。具が腐敗したり、調味料が沈殿してうまく 炊けないことがあります。
- 知らせ ●タイマー予約炊飯のときは、少しやわらかめに炊き上がります。
 - ●タイマー予約炊飯のときは、炊き上がりまでの残り時間を表示しません。
 - ●おすすめ時間未満で設定すると、ブザーが鳴り、すぐに炊飯をはじめます。
 - ●夏場など室温が高いときは、米のひたしすぎによる腐敗を防ぐため、なるべく13時間以内(無洗米は8時間以内)で設定してください。
 - ●発芽玄米のタイマー予約炊飯はしないでください。発芽玄米は水分を吸収しやすいため、うまく炊けない場合があります。
 - ●室温または水温が低いときや電圧・水加減などにより、炊き上がり時刻に炊き上がらない場合があります。

あったか再加熱

保温中(低め保温・高め保温)に使用します。

●保温中のご飯を加熱し、よりあたたかくできます。 特に低め保温中は少し低めの温度(約60℃)になっていますので 再加熱を利用すると食べごろ温度になります。



保温中のご飯をほぐし、平らにならす

- ●ご飯がかたくなったり焦げたりすることがありますので必ずほぐしてください。
- ●少量のご飯を再加熱するときは、茶わん1杯(約160g)当たり大さじ1の打ち 水をしてよくほぐし、なべ中央に盛るとご飯の乾燥がやわらぎます。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。





再加熱時間の目やす 低め保温 約5~8分

高め保温 約5~8分

保温ランプ(高めまたは低め)が点灯 していることを確認してください。

再加熱開始時メロ ディーが鳴ります。

炊飯/再加熱ランプ が点滅。

再加熱終了後にメロディー(ブザー) が鳴り高め保温ランプが点灯します。

保温○低め●高め









●保温ランプ(高め・低め)が点灯していないときに「炊飯/再加熱」キーを押すと炊飯を行います。 必ず保温ランプ(高め・低め)が点灯していることを確認してから、「炊飯/再加熱」キーを押してください。

ご飯をほぐす

- ●底のご飯が少しかたくなることがありますので、ご飯全体をよくほぐし、平らにします。
- ●ご飯をほぐすときは、やけどに十分注意して行ってください。

再加熱を中止して取り消し状態にしたいとき	・「とりけし」キーを押す
再加熱を中止して保温に戻したいとき	・「保温選択」キーを押す
次の場合は再加熱しないでください	・白米以外のとき(お焦げや変色の原因) ・再加熱の繰り返し(お焦げや乾燥の原因) ・ご飯の量が、1.0Lサイズで白米の水位目盛3以上、1.8Lサイズで白米の水位目盛6以上あるとき(十分あたたまらない) ・ご飯が冷たいとき、またはなべの温度が低いとき(お焦げや老化の原因)